



Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	F40179101001	Einfülltrichter Top cover
11	F40179101011	Steckdose Plug
20	F40179101020	Griff Handle
44	F40179101044	Passfeder 10 x 8 x 59 Flat key 10X60(0,-0.74)
46	F40179101046	Häckselgehäuse Shredder body
47	F40179101047	Unterlegscheibe Flat grommet 6
50	F40179101050	Abdeckung Chopping knife vibration
52	F40179101052	Messerwalze Chopping knife
61	F40179101061	Gegenplatte Counter knife
62	F40179101062	Halteplatte für Mutter Rhombus platen
64	F40179101064	Aufnahme für Einstellschraube Two-bar support
65	F40179101065	Einstellschraube für Gegenplatte / M10 x 95 Adjusting wheel
66	F40179101066	Fangsack Waste bag
69	F40179101069	Innensechskantschraube M6 x 35 Screw M6x35
70	F40179101070	Kunststoffring für Rad Plastic ring for wheel
71	F40179101071	Rad Wheel
72	F40179101072	Unterlegscheibe für Rad Spacing ring
73	F40179101073	Splint 2x5 Split pin 2x5
74	F40179101074	Radkappe Wheel hub cap
78	F40179101078	Radachse Wheel axle
79	F40179101079	Mutter M6 Nut M6
80	F40179101080	Innensechskantschraube M6 x 50 Screw M6X50
81	F40179101081	Stopfer Pusher
901	F40179101901	Schalter kpl. switch assy.
902	F40179101902	Abdeckung komplett mit Buchse cover cpl. with bush
903	F40179101903	Antriebswelle komplett drive shaft cpl.
904	F40179101904	Antriebseinheit drive unit
905	F40179101905	Planetenträger komplett planet carrier cpl.
906	F40179101906	Standfuss links mit Stopfen undercarriage left with plug
907	F40179101907	Standfuss rechts mit Stopfen undercarriage right with plug
0	F40179101084	Montagebeutel assembly bag